

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。この取扱説明書は、使用方法や、安全にお取扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書は、いつでも読める場所に大切に保管しておいてください。

各部名称



■ペアリング

イヤホンを満充電したうえ、左右イヤホンを同時にケースから取り出しして、スマホよりBluetoothデバイスを検出し、「F9 V5.0」が表示したら、タップしてペアリングしてください。(製品改良のため、表示名が変更になる場合が御座います)

■イヤホン本体蓄電

充電ケースにいれたら自動的に充電されます、充電開始しますと、ケースの数字桁の横にLEDランプが順次に点滅します。

■ケースの充電

付属ケーブルでUSB電源のUSBポートから行います、ケースの数字桁で残量表示します。

■着信/拒否

電話の着信の時に片方のマルチボタンを押したら電話が繋がります、再度押すと切ります。

■Siri呼び出し

マルチボタンを2秒押す。(iOSのバージョンにより使用出来ない場合が御座います)

■電源ON/OFF

充電ケースから取り出したら自動ONになります、充電ケースに入れたら自動OFFになります。
※自動にONしない場合は、充電ケースの電量不足の可能性があります。イヤホン本体がまだ残量ある場合は、マルチボタンを長押しすると電源ONにできます。

■次曲・前曲

R(右) 2回押すと次曲へ、L(左) 2回押すと前曲へととなります。(機種・アプリにより効かない場合がある)

■音量+/-

R(右) 3回押すと音量+で、L(左) 3回押すと音量-となります。(機種・アプリにより効かない場合がある)

警告 & 注意

- 油煙、湯気、湿気、高温、ほこりの多い場所に置かない、使わない。
火災や感電や故障の原因となります。
- 内部に水や異物を入れない火災や感電や故障の原因となります。
- 濡れた手を触らない感電や故障の原因となります。
- 分解や改造をしない火災や感電や故障の原因となります。
- 幼児の手届かないところに置く事故やけが、故障の原因となります。

保証書

保証期間：ご注文より1ヶ月

- 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で交換・修理させていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には、原則としてはお受けできません。
 - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、落下、水濡れなどによる故障。
 - 異常電圧、指定外機器の使用などによる故障及び損傷。
- 商品返送料はおお客様ご自身でご負担頂きます。☆着払いで返送された場合は、受取を拒否いたしますので、予めご了承ください。
- ネットショップで商品をお買い上げのお客様は、必ず明細書、注文承諾メール、注文履歴等お買い上げ年月日を証明できるものを本保証書に添えて、メールや郵送にてご提出ください。